
**Spaths fluor pour la fabrication de l'acide
fluorhydrique et spaths fluor utilisables
dans l'industrie céramique — Dosage de la
silice — Méthode spectrométrique au
molybdosilicate réduit**

ISO 5438:1993
*Acid-grade and ceramic-grade fluorspar — Determination of silica
content — Reduced-molybdosilicate spectrometric method*
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/b71651c9-3d37-4961-81c1-c6fab5b4f0a/iso-5438-1993>



Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 5438 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 175, *Spath fluor*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 5438:1985), dont elle constitue une mise à jour.

L'annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement à titre d'information.

© ISO 1993

Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

Organisation internationale de normalisation
Case Postale 56 • CH-1211 Genève 20 • Suisse

Imprimé en Suisse

Spaths fluor pour la fabrication de l'acide fluorhydrique et spaths fluor utilisables dans l'industrie céramique — Dosage de la silice — Méthode spectrométrique au molybdosilicate réduit

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale prescrit une méthode spectrométrique au molybdosilicate réduit pour le dosage de la silice dans les spaths utilisables dans l'industrie céramique.

La méthode est applicable aux produits dont la teneur en silice, exprimée en SiO_2 , est comprise entre 0,05 % (*m/m*) et 4,0 % (*m/m*)

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 565:1990, *Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées — Dimensions nominales des ouvertures.*

ISO 8868:1989, *Spaths fluor — Échantillonnage et préparation des échantillons.*

3 Principe

Mise en solution d'une prise d'essai par fusion alcaline avec du carbonate de sodium, suivie d'une acidification avec de l'acide chlorhydrique en présence d'acide borique pour complexer les fluorures. Formation de l'acide molybdosilicique et réduction sélec-

tive en bleu du complexe de l'acide molybdosilicique avec addition d'acide tartrique pour éliminer l'interférence du phosphate.

Mesurage spectrométrique de l'absorbance du complexe coloré à une longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption (aux environs de 795 nm).

4 Réactifs

Au cours de l'analyse, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue, et de l'eau distillée ou de l'eau de pureté équivalente. Tous les réactifs doivent avoir une teneur en silice très faible.

4.1 Carbonate de sodium anhydre.

4.2 Acide borique, solution à 40 g/l.

4.3 Acide chlorhydrique, $c(\text{HCl}) \approx 7$ mol/l.

4.4 Acide sulfurique, $c(0,5\text{H}_2\text{SO}_4) \approx 7$ mol/l.

4.5 Acide sulfurique, $c(0,5\text{H}_2\text{SO}_4) \approx 18$ mol/l.

4.6 Molybdate, solution contenant 55 g de Mo par litre, préparée de l'une des façons suivantes:

a) Dissoudre 28 g de molybdate de sodium dihydraté ($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) dans 150 ml d'eau et diluer à 200 ml. Conserver la solution dans un flacon (5.3) et rejeter la solution si un précipité apparaît.

b) Dissoudre 20 g de molybdate d'ammonium tétrahydraté $[(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}]$ dans 150 ml d'eau et diluer à 200 ml. Conserver la solution dans un flacon (5.3) et rejeter la solution si un précipité apparaît.

4.7 Acide tartrique, solution à 100 g/l.

4.8 Acide ascorbique, solution à 20 g/l.

Préparer cette solution le jour de l'emploi.

4.9 Silicate, solution étalon correspondant à 500 mg de SiO₂ par litre.

Dans un creuset en platine (5.1), peser, à 0,2 mg près, soit

0,250 g de silice (SiO₂) provenant de l'acide silicique pur (H₂SiO₃) calciné à 1 000 °C jusqu'à masse constante (c'est-à-dire jusqu'à ce que deux pesées consécutives ne diffèrent pas de plus de 1 mg),

soit

0,250 g de quartz pur, finement broyé et préalablement calciné durant 1 h à 1 000 °C et refroidi en dessiccateur.

Ajouter, dans le creuset, 2,5 g du carbonate de sodium (4.1). Bien mélanger à l'aide de l'agitateur (5.5) et faire fondre soigneusement. Ajouter, directement dans le creuset, de l'eau chaude, chauffer modérément jusqu'à complète dissolution, et transvaser quantitativement dans un bécher (5.2) de capacité convenable.

Refroidir, diluer la solution à 400 ml environ, la transvaser ensuite quantitativement dans une fiole jaugée de 500 ml (5.4), compléter au volume et homogénéiser. Transvaser immédiatement la solution dans un flacon (5.3).

1 ml de cette solution étalon contient 500 µg de SiO₂.

4.10 Silicate, solution étalon correspondant à 100 mg de SiO₂ par litre.

Transvaser 100 ml de la solution étalon de silicate (4.9) dans une fiole jaugée de 500 ml (5.4), compléter au volume et homogénéiser.

1 ml de cette solution étalon contient 100 µg de SiO₂.

Préparer cette solution peu de temps avant emploi.

4.11 Solution de dilution.

Introduire, dans un bécher de 600 ml (5.2), 4 g du carbonate de sodium (4.1) et les dissoudre dans 300 ml environ d'eau. Ajouter 20 ml de la solution d'acide borique (4.2) et ajuster le pH à 2 environ avec l'acide chlorhydrique (4.3) en contrôlant avec un papier indicateur. Diluer à 500 ml avec de l'eau. Conserver la solution dans un flacon (5.3).

5 Appareillage

Matériel courant de laboratoire, et

5.1 Creusets en platine, de diamètre 40 mm environ et de profondeur 30 mm environ, munis de couvercles en platine.

5.2 Bêchers, en matière exempte de silice, de capacité respective 100 ml, 250 ml, 600 ml et 1 000 ml.

5.3 Flacons, en matière exempte de silice.

5.4 Fioles jaugées, en matière exempte de silice.

5.5 Agitateur, avec un méplat à une extrémité, en matière exempte de silice.

5.6 Spectromètre à sélecteur de radiations à variation discontinue, équipé de cuves de 2 cm d'épaisseur, ou

5.7 Spectromètre à sélecteur de radiations à variation discontinue, équipé des mêmes cuves et de filtres permettant une transmission maximale à une longueur d'onde aux environs de 795 nm.

Si de tels filtres ne sont pas disponibles, opérer à 680 nm environ avec des cuves de 4 cm d'épaisseur.

5.8 pH-mètre, muni d'une électrode de mesure en verre et d'une électrode au calomel, sensibilité 0,05 unité de pH.

5.9 Étuve électrique, réglable à 105 °C ± 2 °C.

5.10 Mortier et pilon, en matière exempte de silice, par exemple oxyde d'aluminium ou carbure de tungstène.

6 Échantillon pour essai

Préparer l'échantillon pour essai conformément au mode opératoire prescrit dans l'ISO 8868:1989, paragraphe 9.3.

7 Mode opératoire

7.1 Prise d'essai et préparation de la solution d'essai

Broyer, à l'aide du mortier et du pilon (5.10), quelques grammes de l'échantillon pour essai (article 6) jusqu'à passage au tamis d'ouverture de maille 63 µm (voir ISO 565). Sécher le produit tamisé durant 2 h dans l'étuve (5.9) réglée à 105 °C ± 2 °C, laisser refroidir dans un dessiccateur et peser, à 0,2 mg près, 0,2 g

environ de cet échantillon dans un creuset en platine (5.1).

Ajouter 4 g du carbonate de sodium (4.1) et mélanger le contenu du creuset à l'aide de l'agitateur (5.5). Couvrir le creuset avec son couvercle et chauffer à l'aide d'un bec à gaz, d'abord doucement et ensuite au rouge sombre. Après avoir obtenu une fusion claire, maintenir au rouge durant 5 min à 10 min. S'assurer que toute la prise d'essai est bien en contact avec le carbonate de sodium en fusion en imprimant un mouvement de rotation au contenu du creuset.

Refroidir le creuset en le plaçant dans de l'eau froide pour détacher le produit de fusion des parois du creuset. Transvaser le produit de fusion solide dans un bécher de 600 ml (5.2); rincer ensuite tout solide restant dans le creuset et transvaser dans le bécher. Ajouter finalement de l'eau au contenu du bécher pour l'amener à un volume total de 200 ml environ. Placer le bécher dans un bain de vapeur, laisser reposer durant 30 min tout en cassant les morceaux à l'aide de l'agitateur. Laisser refroidir, amener à un volume de 300 ml environ avec de l'eau et ajouter 20 ml de la solution d'acide borique (4.2). Tout en agitant, ajouter de l'acide chlorhydrique (4.3) pour ajuster le pH à 2 environ (papier indicateur convenable). Transvaser la solution, qui peut parfois offrir une apparence légèrement opalescente, dans une fiole jaugée 500 ml (5.4), compléter au volume avec de l'eau et homogénéiser.

Si l'on observe un dépôt blanc de sulfate de baryum, laisser reposer avant de continuer.

7.2 Essai à blanc

Effectuer, parallèlement au dosage (7.4) et en suivant le même mode opératoire, un essai à blanc en employant les mêmes quantités de tous les réactifs que celles utilisées pour le dosage, mais en remplaçant le volume de la solution d'essai par un égal volume d'eau.

7.3 Établissement de la courbe d'étalonnage

7.3.1 Préparation des solutions d'étalonnage

Dans une série de six béchers de 600 ml (5.2), introduire respectivement les volumes de la solution étalon de silicate (4.10) indiqués dans le tableau 1.

Ajouter 4 g du carbonate de sodium (4.1), amener le volume à 300 ml environ avec de l'eau; ajouter 20 ml de la solution d'acide borique (4.2) et, tout en agitant, ajouter de l'acide chlorhydrique (4.3); ajuster le pH à 2 environ (papier indicateur convenable). Transvaser la solution dans une fiole jaugée de 500 ml (5.4), compléter au volume avec de l'eau et homogénéiser.

Tableau 1 — Gamme des solutions d'étalonnage

Volume de la solution étalon de silicate (4.10) ml	Masse de silice rapportée au volume à utiliser pour la formation du composé absorbant (7.3.3) µg
0 ¹⁾	0
2,0	8
5,0	20
10,0	40
20,0	80
25,0	100

1) Solution de compensation (essai à blanc des réactifs pour la courbe d'étalonnage).

7.3.2 Essai préliminaire de contrôle et de correction du pH

Dans l'un des béchers de 100 ml (5.2), introduire 20 ml de la solution d'étalonnage la plus concentrée (voir tableau 1). Diluer à 60 ml environ avec de l'eau et, tout en agitant, ajuster le pH à 1,1 par addition d'acide sulfurique à 7 mol/l environ (4.4).

Noter le volume d'acide sulfurique (4.4) utilisé et rejeter la solution.

7.3.3 Formation du composé absorbant

Dans une série de six fioles jaugées de 100 ml (5.4), introduire respectivement 20 ml de chacune des solutions obtenues conformément au mode opératoire prescrit en 7.3.1.

Diluer à 60 ml environ avec de l'eau. Ajouter ensuite le volume d'acide sulfurique à 7 mol/l environ (4.4) noté en 7.3.2 et 10 ml de la solution de molybdate (4.6). Mélanger et laisser reposer durant 15 min. Ajouter 5 ml de la solution d'acide tartrique (4.7), homogénéiser et laisser reposer durant 5 min. Ajouter ensuite 10 ml d'acide sulfurique à 18 mol/l environ (4.5) et 2 ml de la solution d'acide ascorbique (4.8). Compléter au volume avec de l'eau, homogénéiser et laisser reposer durant 30 min.

7.3.4 Mesurages spectrométriques

Mesurer l'absorbance de chacune des solutions d'étalonnage à l'aide du spectromètre (5.6) réglé à une longueur d'onde aux environs de 795 nm ou du spectromètre (5.7) muni de filtres appropriés, après avoir ajusté l'appareil au zéro d'absorbance par rapport à l'eau.

7.3.5 Tracé de la courbe d'étalonnage

Soustraire l'absorbance de la solution de compensation de l'absorbance de chacune des autres solutions d'étalonnage (voir tableau 1) pour obtenir l'absorbance nette.

Tracer une courbe en portant, par exemple, sur l'axe des abscisses, les masses, en microgrammes, de silice (SiO₂) contenues dans les solutions d'étalonnage et, sur l'axe des ordonnées, les valeurs correspondantes des absorbances nettes.

7.4 Dosage

7.4.1 Essai préliminaire de contrôle et de correction du pH

Dans l'un des béchers de 100 ml (5.2), introduire 20 ml de la solution d'essai (7.1). Diluer à 60 ml environ avec de l'eau et, tout en agitant, ajuster le pH à 1,1 par addition d'acide sulfurique (4.4).

Noter le volume d'acide sulfurique (4.4) utilisé et rejeter la solution.

7.4.2 Formation du composé absorbant

Dans une fiole jaugée de 100 ml (5.4), introduire un volume de la solution d'essai (7.1) non supérieur à 20 ml et ne contenant pas plus de 100 µg de SiO₂. Si une quantité inférieure à 20 ml est utilisée, ajouter de la solution de dilution (4.11) pour obtenir un volume total de 20 ml exactement. Diluer à 60 ml environ avec de l'eau. Ajouter ensuite le volume d'acide sulfurique à 7 mol/l environ (4.4) noté en 7.4.1 et 10 ml de la solution de molybdate (4.6). Mélanger et laisser reposer durant 15 min. Ajouter 5 ml de la solution d'acide tartrique (4.7), homogénéiser et laisser reposer durant 5 min. Ajouter ensuite 10 ml d'acide sulfurique (4.5) et 2 ml de la solution d'acide ascorbique (4.8). Compléter au volume avec de l'eau, homogénéiser et laisser reposer durant 30 min.

7.4.3 Mesurages spectrométriques

Mesurer les absorbances de la solution d'essai (7.4.2) et de la solution d'essai à blanc (7.2) conformément aux modalités prescrites en 7.3.4, après avoir ajusté l'appareil au zéro d'absorbance par rapport à l'eau.

8 Expression des résultats

Au moyen de la courbe d'étalonnage (7.3.5), déterminer les masses de silice (SiO₂) correspondant aux va-

leurs des absorbances nettes de la solution d'essai et de la solution d'essai à blanc.

La teneur en silice, exprimée en pourcentage en masse de SiO₂, est donnée par la formule

$$\frac{m_1 - m_2}{m_0} \times r_D \times 10^{-4}$$

où

*m*₀ est la masse, en grammes, de la prise d'essai (voir 7.1);

*m*₁ est la masse, en microgrammes, de silice (SiO₂) déterminée dans la partie aliquote de la solution d'essai (voir 7.1) prélevée pour la formation du composé absorbant;

*m*₂ est la masse, en microgrammes, de silice (SiO₂) déterminée dans la partie aliquote correspondante de la solution d'essai à blanc (7.2);

*r*_D est le rapport du volume de la solution d'essai au volume de la partie aliquote prélevée pour la formation du composé absorbant (7.4.2).

NOTE 1 Des exemples de valeurs de teneurs en silice obtenues avec différentes méthodes sont donnés dans l'annexe A.

9 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les indications suivantes:

- a) tous renseignements nécessaires à l'identification de l'échantillon;
- b) référence de la méthode utilisée (référence à la présente Norme internationale);
- c) résultats, ainsi que la forme sous laquelle ils sont exprimés;
- d) compte rendu de tous détails particuliers éventuels relevés au cours de l'essai;
- e) compte rendu de toutes opérations non prévues dans la présente Norme internationale ou dans les Normes internationales auxquelles il est fait référence, ou de toutes opérations facultatives.

Annexe A (informative)

Comparaison des résultats obtenus avec différentes méthodes

La méthode a été employée pour analyser un certain nombre de spaths fluor, dont la teneur en silice a été également déterminée par une méthode gravimétri-

que au molybdosilicate (Méthode des Laboratoires de Leverkusen) et par la méthode de Gifford.

Les résultats sont consignés dans le tableau A.1.

Tableau A.1 — Compilation de résultats

Échantillon	Méthode spectrométrique prescrite dans la présente Norme internationale	Méthode gravimétrique au molybdosilicate (Moyenne)	SiO ₂ [% (m/m)]
			Méthode de Gifford (Moyenne)
Spaths fluor provenant des essais comparatifs de l'ISO/TC 47			
Spath fluor n° 1	1,55; 1,56	1,50	1,5
Spath fluor n° 2	1,27; 1,27	1,24	1,2
Spath fluor n° 3	1,73; 1,80	1,70	—
Spath fluor «Rottleberode»	1,03; 1,03	0,99	1,0
Spaths fluor provenant d'analyses de routine			
Spath fluor A	ISO 5438:1993 0,30; 0,31	0,31	—
Spath fluor B	0,50; 0,51	—	0,5
Spath fluor C	1,09; 1,10	—	1,1
Spath fluor D	0,17; 0,17	—	0,2
Spath fluor E	1,68; 1,67	1,66	—

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 5438:1993

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fa4451c9-a343-4961-81c1-c6fabf5b4f0a/iso-5438-1993>

CDU 553.634.12:543.42:546.284-31

Descripteurs: minéral, spath fluor, analyse chimique, dosage, silice, méthode spectrométrique.

Prix basé sur 5 pages
